AGRID | Fan Coil Thermostat | AGR25-01

220-240V~ 50Hz • MAX 2W • **Class II** ⧈ • **IP20** • **T50** • Type 1.B µ • WiFi 2.4 GHz

Directive 2014/53/EU (RED) • 2011/65/EU (RoHS) • 2012/19/EU (WEEE)

Manufacturer: Beijing Breeze Technology Co., Ltd. — Floor 22, Bldg 1, Yard 1, Guanyinan South St., Tongzhou Dist., Beijing, China
Importer: AGRID SAS — 33 rue du Faubourg Saint-Antoine, 75011 Paris, France — contact@a-grid.com

FULL MANUAL / NOTICE COMPLÈTE → a-grid.com/manual [QR CODE]

ENGLISH [EN]

⚠ SAFETY

– Installation must be carried out by a qualified electrician in accordance with local regulations.
– Disconnect power supply before any wiring work. Verify absence of voltage.
– A permanently connected appliance: an all-pole disconnection device (e.g. double-pole circuit breaker) with a minimum contact gap of 3 mm must be incorporated in the fixed wiring and remain accessible after installation.
– Indoor dry locations only (IP20). Do not install in wet or outdoor areas.
– Do not open the housing. No user-serviceable parts inside.
– Relay outputs provide control signals only. For electric heaters, use an external power contactor rated for the load. Fire risk.
EU Declaration of Conformity available at: a-grid.com/doc
♻ Do not dispose of with household waste (Directive 2012/19/EU). Return to an approved collection point.
Full installation manual: a-grid.com/manual

FRANÇAIS [FR]

⚠ SÉCURITÉ

– L'installation doit être réalisée par un électricien qualifié conformément aux réglementations locales.
– Couper l'alimentation avant toute intervention sur le câblage. Vérifier l'absence de tension.
– Appareil raccordé de manière permanente : un dispositif de sectionnement omnipolaire (ex. disjoncteur bipolaire) avec une distance d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm doit être incorporé dans l'installation fixe et rester accessible après l'installation.
– Intérieur sec uniquement (IP20). Ne pas installer en milieu humide ou en extérieur.
– Ne pas ouvrir le boîtier. Aucune pièce réparable par l'utilisateur.
– Les sorties relais fournissent uniquement un signal de commande. Pour les résistances électriques, utiliser un contacteur de puissance externe adapté à la charge. Risque d'incendie.
Déclaration de conformité UE disponible sur : a-grid.com/doc
♻ Ne pas jeter avec les déchets ménagers (Directive 2012/19/UE). Rapporter à un point de collecte agréé.
Notice d'installation complète : a-grid.com/manual

DEUTSCH [DE]

⚠ SICHERHEIT

– Die Installation muss von einer qualifizierten Elektrofachkraft gemäß den örtlichen Vorschriften durchgeführt werden.
– Stromversorgung vor jeder Verdrahtungsarbeit abschalten. Spannungsfreiheit überprüfen.
– Fest angeschlossenes Gerät: Eine allpolige Trennvorrichtung (z. B. zweipoliger Leitungsschutzschalter) mit einem Mindestöffnungsabstand der Kontakte von 3 mm muss in die feste Installation eingebaut werden und nach der Installation zugänglich bleiben.
– Nur für trockene Innenräume (IP20). Nicht in feuchten Bereichen oder im Freien installieren.
– Gehäuse nicht öffnen. Keine vom Benutzer reparierbaren Teile.
– Relaisausgänge liefern nur Steuersignale. Für Elektroheizungen einen externen Leistungsschütz verwenden, der für die Last geeignet ist. Brandgefahr.
EU-Konformitätserklärung verfügbar unter: a-grid.com/doc
♻ Nicht mit dem Hausmüll entsorgen (Richtlinie 2012/19/EU). An einer zugelassenen Sammelstelle abgeben.
Vollständige Installationsanleitung: a-grid.com/manual

ESPAÑOL [ES]

⚠ SEGURIDAD

– La instalación debe ser realizada por un electricista cualificado conforme a las normativas locales.
– Desconectar la alimentación antes de cualquier trabajo de cableado. Verificar la ausencia de tensión.
– Aparato conectado permanentemente: debe incorporarse en la instalación fija un dispositivo de desconexión omnipolar (p. ej. interruptor bipolar) con una distancia mínima de apertura de contactos de 3 mm, que permanezca accesible tras la instalación.
– Solo para interiores secos (IP20). No instalar en zonas húmedas ni en exteriores.
– No abrir la carcasa. No contiene piezas reparables por el usuario.
– Las salidas de relé proporcionan solo señales de control. Para calentadores eléctricos, utilizar un contactor de potencia externo adecuado a la carga. Riesgo de incendio.
Declaración de conformidad UE disponible en: a-grid.com/doc
♻ No desechar con los residuos domésticos (Directiva 2012/19/UE). Llevar a un punto de recogida autorizado.
Manual de instalación completo: a-grid.com/manual

ITALIANO [IT]

⚠ SICUREZZA

– L'installazione deve essere eseguita da un elettricista qualificato nel rispetto delle normative locali.
– Scollegare l'alimentazione prima di qualsiasi intervento sul cablaggio. Verificare l'assenza di tensione.
– Apparecchio collegato in modo permanente: un dispositivo di sezionamento onnipolare (es. interruttore bipolare) con distanza minima di apertura dei contatti di 3 mm deve essere incorporato nell'impianto fisso e rimanere accessibile dopo l'installazione.
– Solo per ambienti interni asciutti (IP20). Non installare in ambienti umidi o all'esterno.
– Non aprire l'involucro. Nessun componente riparabile dall'utente.
– Le uscite relè forniscono solo segnali di comando. Per le resistenze elettriche, utilizzare un contattore di potenza esterno adeguato al carico. Rischio di incendio.
Dichiarazione di conformità UE disponibile su: a-grid.com/doc
♻ Non smaltire con i rifiuti domestici (Direttiva 2012/19/UE). Consegnare a un punto di raccolta autorizzato.
Manuale di installazione completo: a-grid.com/manual

PORTUGUÊS [PT]

⚠ SEGURANÇA

– A instalação deve ser realizada por um eletricista qualificado em conformidade com os regulamentos locais.
– Desligar a alimentação antes de qualquer trabalho de cablagem. Verificar a ausência de tensão.
– Aparelho ligado permanentemente: deve ser incorporado na instalação fixa um dispositivo de seccionamento omnipolar (ex. disjuntor bipolar) com uma distância mínima de abertura dos contactos de 3 mm, que permaneça acessível após a instalação.
– Apenas para interiores secos (IP20). Não instalar em locais húmidos ou exteriores.
– Não abrir a caixa. Sem peças reparáveis pelo utilizador.
– As saídas de relé fornecem apenas sinais de comando. Para aquecedores elétricos, utilizar um contactor de potência externo adequado à carga. Risco de incêndio.
Declaração de conformidade UE disponível em: a-grid.com/doc
♻ Não eliminar com os resíduos domésticos (Diretiva 2012/19/UE). Entregar num ponto de recolha autorizado.
Manual de instalação completo: a-grid.com/manual

NEDERLANDS [NL]

⚠ VEILIGHEID

– De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien overeenkomstig de plaatselijke voorschriften.
– Schakel de stroomtoevoer uit voordat u aan de bedrading werkt. Controleer of er geen spanning meer aanwezig is.
– Vast aangesloten apparaat: een meerpolige scheidingsschakelaar (bijv. tweepolige automaat) met een minimale contactopeningsafstand van 3 mm moet in de vaste installatie worden opgenomen en na installatie toegankelijk blijven.
– Alleen voor droge binnenruimtes (IP20). Niet installeren in vochtige ruimtes of buitenshuis.
– Open de behuizing niet. Geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen.
– Relaisuitgangen leveren alleen stuursignalen. Gebruik voor elektrische verwarmingen een extern vermogensrelais dat geschikt is voor de belasting. Brandgevaar.
EU-conformiteitsverklaring beschikbaar op: a-grid.com/doc
♻ Niet weggooien met het huishoudelijk afval (Richtlijn 2012/19/EU). Inleveren bij een erkend inzamelpunt.
Volledige installatiehandleiding: a-grid.com/manual

POLSKI [PL]

⚠ BEZPIECZEŃSTWO

– Instalacja musi być wykonana przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z lokalnymi przepisami.
– Przed przystąpieniem do prac przy okablowaniu odłączyć zasilanie. Sprawdzić brak napięcia.
– Urządzenie podłączone na stałe: w instalacji stałej należy zamontować wielobiegunowe urządzenie odłączające (np. wyłącznik dwubiegunowy) z minimalnym odstępem styków 3 mm, które pozostanie dostępne po instalacji.
– Wyłącznie do suchych pomieszczeń wewnętrznych (IP20). Nie instalować w miejscach wilgotnych ani na zewnątrz.
– Nie otwierać obudowy. Brak części wymienialnych przez użytkownika.
– Wyjścia przekaźnikowe dostarczają wyłącznie sygnały sterujące. Do grzejników elektrycznych stosować zewnętrzny stycznik mocy dostosowany do obciążenia. Ryzyko pożaru.
Deklaracja zgodności UE dostępna na: a-grid.com/doc
♻ Nie wyrzucać z odpadami domowymi (Dyrektywa 2012/19/UE). Oddać do autoryzowanego punktu zbiórki.
Pełna instrukcja instalacji: a-grid.com/manual

ČEŠTINA [CS]

⚠ BEZPEČNOST

– Instalaci musí provádět kvalifikovaný elektrikář v souladu s místními předpisy.
– Před jakoukoli prací na kabeláži odpojte napájení. Zkontrolujte nepřítomnost napětí.
– Trvale připojené zařízení: do pevné instalace musí být začleněno vícepólové odpojovací zařízení (např. dvoupólový jistič) s minimální vzdáleností kontaktů 3 mm, které zůstane přístupné po instalaci.
– Pouze pro suché vnitřní prostory (IP20). Neinstalujte ve vlhkých prostorách ani venku.
– Neotvírejte kryt. Uvnitř nejsou žádné uživatelsky opravitelné součásti.
– Reléové výstupy poskytují pouze řídicí signály. Pro elektrická topidla použijte externí výkonový stykač dimenzovaný pro danou zátěž. Nebezpečí požáru.
Prohlášení o shodě EU dostupné na: a-grid.com/doc
♻ Nelikvidujte s domovním odpadem (Směrnice 2012/19/EU). Odevzdejte na schváleném sběrném místě.
Kompletní instalační příručka: a-grid.com/manual

SVENSKA [SV]

⚠ SÄKERHET

– Installationen ska utföras av en behörig elektriker i enlighet med lokala föreskrifter.
– Koppla bort strömförsörjningen innan arbete med kablaget påbörjas. Kontrollera att spänningen är bortkopplad.
– Fast anslutet apparaten: en allpolig brytare (t.ex. tvåpoligt dvärgbrytare) med ett minsta kontaktavstånd på 3 mm ska monteras i den fasta installationen och förbli åtkomlig efter installationen.
– Endast för torra inomhusmiljöer (IP20). Installera inte i fuktiga utrymmen eller utomhus.
– Öppna inte höljet. Inga delar som kan repareras av användaren.
– Reläutgångarna ger bara styrsignaler. Använd en extern kraftkontaktor anpassad för lasten för elektriska värmeelement. Brandrisk.
EU-försäkran om överensstämmelse finns på: a-grid.com/doc
♻ Kassera inte med hushållsavfall (Direktiv 2012/19/EU). Lämna på en godkänd insamlingsplats.
Fullständig installationsmanual: a-grid.com/manual

NORSK [NO]

⚠ SIKKERHET

– Installasjonen må utføres av en kvalifisert elektriker i samsvar med lokale forskrifter.
– Koble fra strømforsyningen før arbeid med kabling. Kontroller at spenningen er frakoblet.
– Fast tilkoblet apparat: en allpolig bryteranordning (f.eks. topolig automatsikring) med minimum 3 mm kontaktåpning må installeres i den faste installasjonen og forbli tilgjengelig etter installasjon.
– Kun for tørre innendørs områder (IP20). Ikke installer i fuktige områder eller utendørs.
– Ikke åpne kabinettet. Ingen deler som kan repareres av brukeren.
– Reléutgangene gir kun styresignaler. For elektriske varmeelementer, bruk en ekstern effektkontaktor tilpasset lasten. Brannfare.
EU-samsvarserklæring tilgjengelig på: a-grid.com/doc
♻ Ikke kast med husholdningsavfall (Direktiv 2012/19/EU). Lever til et godkjent innsamlingssted.
Komplett installasjonsmanual: a-grid.com/manual

SUOMI [FI]

⚠ TURVALLISUUS

– Asennuksen saa suorittaa vain pätevä sähköasentaja paikallisten määräysten mukaisesti.
– Katkaise virransyöttö ennen johdotustöitä. Varmista jännitteettömyys.
– Kiinteästi kytketty laite: kiinteään asennukseen on liitettävä kaikkinapainen erotuslaite (esim. kaksinapainen johdonsuojakatkaisija), jonka kosketinväli on vähintään 3 mm, ja sen on oltava asennuksen jälkeen helposti saatavilla.
– Vain kuiviin sisätiloihin (IP20). Älä asenna kosteisiin tiloihin tai ulkotiloihin.
– Älä avaa kotelosta. Ei käyttäjän huollettavia osia.
– Relelähdöt antavat vain ohjaussignaaleja. Käytä sähkölämmittimille kuormalle mitoitettua ulkoista tehokontaktora. Tulipalovaara.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus saatavilla osoitteessa: a-grid.com/doc
♻ Älä hävitä kotitalousjätteen mukana (Direktiivi 2012/19/EU). Toimita hyväksyttyyn keräyspisteeseen.
Täydellinen asennusopas: a-grid.com/manual

DANSK [DA]

⚠ SIKKERHED

– Installationen skal udføres af en kvalificeret elektriker i overensstemmelse med lokale forskrifter.
– Afbryd strømforsyningen før ethvert arbejde med ledningsføringen. Kontrollér, at der ikke er spænding.
– Fast tilsluttet apparat: en flerpolet afbryderanordning (f.eks. topolet automatsikring) med en minimum kontaktåbningsafstand på 3 mm skal installeres i den faste installation og forblive tilgængelig efter installationen.
– Kun til tørre indendørs områder (IP20). Installér ikke i fugtige områder eller udendørs.
– Åbn ikke kabinettet. Ingen dele, der kan repareres af brugeren.
– Reléudgangene leverer kun styresignaler. Til elektriske varmeapparater skal der bruges en ekstern effektkontaktor, der er dimensioneret til belastningen. Brandfare.
EU-overensstemmelseserklæring tilgængelig på: a-grid.com/doc
♻ Bortskaf ikke med husholdningsaffald (Direktiv 2012/19/EU). Aflever på et godkendt indsamlingssted.
Komplet installationsmanual: a-grid.com/manual

ROMÂNĂ [RO]

⚠ SIGURANȚĂ

– Instalarea trebuie realizată de un electrician calificat, în conformitate cu reglementările locale.
– Deconectați alimentarea cu energie electrică înainte de orice lucrare de cablare. Verificați absența tensiunii.
– Aparat conectat permanent: un dispozitiv de deconectare omnipolar (de ex. întrerupător bipolar) cu o distanță minimă de deschidere a contactelor de 3 mm trebuie încorporat în instalația fixă și să rămână accesibil după instalare.
– Numai pentru spații interioare uscate (IP20). Nu instalați în zone umede sau în exterior.
– Nu deschideți carcasa. Nu conține piese reparabile de către utilizator.
– Ieșirile releelor furnizează doar semnale de comandă. Pentru încălzitoarele electrice, utilizați un contactor de putere extern adecvat sarcinii. Risc de incendiu.
Declarația de conformitate UE disponibilă la: a-grid.com/doc
♻ Nu aruncați împreună cu deșeurile menajere (Directiva 2012/19/UE). Predați la un punct de colectare autorizat.
Manual complet de instalare: a-grid.com/manual

HRVATSKI [HR]

⚠ SIGURNOST

– Ugradnju mora izvršiti kvalificirani električar u skladu s lokalnim propisima.
– Prije bilo kakvog rada na ožičenju isključite napajanje. Provjerite odsutnost napona.
– Trajno priključeni uređaj: u fiksnu instalaciju mora se ugraditi višepolna sklopka za odvajanje (npr. dvopolni automatski osigurač) s minimalnim razmakom kontakata od 3 mm, koja mora ostati dostupna nakon ugradnje.
– Samo za suhe unutarnje prostore (IP20). Ne postavljajte u vlažne prostore ili na otvorenom.
– Ne otvarajte kućište. Nema dijelova koje korisnik može popraviti.
– Relejni izlazi daju samo upravljačke signale. Za električne grijače koristite vanjski kontaktor snage prilagođen opterećenju. Opasnost od požara.
EU izjava o sukladnosti dostupna na: a-grid.com/doc
♻ Ne odlagati s kućanskim otpadom (Direktiva 2012/19/UE). Predati na ovlašteno sabirno mjesto.
Potpuni priručnik za ugradnju: a-grid.com/manual

ΕΛΛΗΝΙΚΆ [EL]

⚠ ΑΣΦΆΛΕΙΑ

– Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
– Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος πριν από οποιαδήποτε εργασία καλωδίωσης. Ελέγξτε την απουσία τάσης.
– Μόνιμα συνδεδεμένη συσκευή: πρέπει να ενσωματωθεί στη σταθερή εγκατάσταση μια παντοπολική διάταξη αποσύνδεσης (π.χ. διπολικός αυτόματος διακόπτης) με ελάχιστο διάκενο επαφών 3 mm, η οποία πρέπει να παραμένει προσβάσιμη μετά την εγκατάσταση.
– Μόνο για ξηρούς εσωτερικούς χώρους (IP20). Μην εγκαθιστάτε σε υγρούς χώρους ή σε εξωτερικό χώρο.
– Μην ανοίγετε το περίβλημα. Δεν περιέχει εξαρτήματα επισκευάσιμα από τον χρήστη.
– Οι έξοδοι ρελέ παρέχουν μόνο σήματα ελέγχου. Για ηλεκτρικά θερμαντικά στοιχεία, χρησιμοποιήστε εξωτερικό ρελέ ισχύος κατάλληλο για το φορτίο. Κίνδυνος πυρκαγιάς.
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ διαθέσιμη στο: a-grid.com/doc
♻ Μην απορρίπτετε μαζί με τα οικιακά απόβλητα (Οδηγία 2012/19/ΕΕ). Παραδώστε σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής.
Πλήρες εγχειρίδιο εγκατάστασης: a-grid.com/manual

SLOVENČINA [SK]

⚠ BEZPEČNOSŤ

– Inštaláciu musí vykonať kvalifikovaný elektrikár v súlade s miestnymi predpismi.
– Pred akokoľvek prácou na kabeláži odpojte napájanie. Skontrolujte neprítomnosť napätia.
– Trvalo pripojené zariadenie: do pevnej inštalácie musí byť začlenené viacpólové odpájacie zariadenie (napr. dvojpólový istič) s minimálnou vzdialenosťou kontaktov 3 mm, ktoré zostane prístupné po inštalácii.
– Iba pre suché vnútorné priestory (IP20). Neinštalujte vo vlhkých priestoroch ani vonku.
– Neotvárajte kryt. Vnútri nie sú žiadne používateľom opraviteľné súčasti.
– Reléové výstupy poskytujú iba riadiace signály. Pre elektrické vykurovacie telesá použite externý výkonový stýkač dimenzovaný pre danú záťaž. Nebezpečenstvo požiaru.
Vyhlásenie o zhode EÚ je k dispozícii na: a-grid.com/doc
♻ Nelikvidujte s domovým odpadom (Smernica 2012/19/EÚ). Odovzdajte na schválenom zbernom mieste.
Kompletná inštalačná príručka: a-grid.com/manual

SLOVENŠČINA [SL]

⚠ VARNOST

– Namestitev mora izvesti usposobljeni električar v skladu z lokalnimi predpisi.
– Pred kakršnim koli delom na ožičenju odklopite napajanje. Preverite odsotnost napetosti.
– Trajno priključena naprava: v fiksno instalacijo mora biti vgrajena večpolna odklopna naprava (npr. dvopolni inštalacijski odklopnik) z minimalno odprtino kontaktov 3 mm, ki mora po namestitvi ostati dostopna.
– Samo za suhe notranje prostore (IP20). Ne nameščajte v vlažnih prostorih ali na prostem.
– Ne odpirajte ohišja. V notranjosti ni delov, ki bi jih uporabnik lahko popravil.
– Relejni izhodi zagotavljajo samo krmilne signale. Za električne grelnike uporabite zunanji močnostni kontaktor, primeren za breme. Nevarnost požara.
Izjava EU o skladnosti na voljo na: a-grid.com/doc
♻ Ne odlagajte z gospodinjskimi odpadki (Direktiva 2012/19/EU). Oddajte na pooblaščenem zbirnem mestu.
Celoten priročnik za namestitev: a-grid.com/manual

EESTI [ET]

⚠ OHUTUS

– Paigaldamise peab teostama kvalifitseeritud elektrik vastavalt kohalikele eeskirjadele.
– Enne juhtmestiku töid ühendage toide lahti. Kontrollige pinge puudumist.
– Alaliselt ühendatud seade: statsionaarsesse elektripaigaldusse tuleb paigaldada mitmepooluselise lahutusseadis (nt kahepoolne kaitselüliti) minimaalsete kontaktide vahega 3 mm, mis peab jääma pärast paigaldamist ligipääsetavaks.
– Ainult kuivadesse siseruumidesse (IP20). Ärge paigaldage niisketesse ruumidesse ega välitingimustesse.
– Ärge avage korpust. Seadmes ei ole kasutaja poolt hooldatavaid osi.
– Releeväljundid edastavad ainult juhtimissignaale. Elektriküttekehadele kasutage koormusele vastavat võlist jõukontaktorit. Tuleoht.
ELi vastavusdeklaratsioon kättesaadav aadressil: a-grid.com/doc
♻ Ärge visake olmejäätmete hulka (Direktiiv 2012/19/EL). Viige heakskiidetud kogumispunkti.
Täielik paigaldusjuhend: a-grid.com/manual

LATVIEŠU [LV]

⚠ DROŠĪBA

– Uzstādīšanu drīkst veikt tikai kvalificēts elektriķis saskaņā ar vietējiem noteikumiem.
– Pirms jebkādiem elektroinstalācijas darbiem atvienojiet strāvas padevi. Pārbaudiet sprieguma neesamību.
– Pastāvīgi pieslēgta ierīce: stacionārajā elektroinstalācijā jāiestrādā daudzpolu atslēgšanas ierīce (piem., divpolu automātiskais slēdzis) ar kontaktu minimālo atvēruma attālumu 3 mm, kurai pēc uzstādīšanas jābūt pieejamai.
– Tikai sausām iekštelpām (IP20). Neuzstādiet mitrās telpās vai ārpus telpām.
– Neatveriet korpusu. Ierīcē nav lietotāja apkalpojamu daļu.
– Releja izejas nodrošina tikai vadības signālus. Elektriskajiem sildītājiem izmantojiet ārēju jaudas kontaktoru, kas piemērots slodzei. Ugunsbīstamība.
ES atbilstības deklarācija pieejama vietnē: a-grid.com/doc
♻ Neizmetiet kopā ar sadzīves atkritumiem (Direktīva 2012/19/ES). Nododiet apstiprināta savākšanas punktā.
Pilna uzstādīšanas rokasgrāmata: a-grid.com/manual

LIETUVIŲ [LT]

⚠ SAUGUMAS

– Montavimą turi atlikti kvalifikuotas elektrikas, laikantis vietinių taisyklių.
– Prieš bet kokius laidų prijungimo darbus atjunkite maitinimą. Patikrinkite, ar nėra įtampos.
– Nuolat prijungtas prietaisas: stacionarioje elektros instalacijoje turi būti įmontuotas daugiapolis atjungimo įtaisas (pvz., dvipolis automatinis jungiklis) su mažiausiu kontaktų atstumu 3 mm, kuris po montavimo turi likti prieinamas.
– Tik sausoms vidaus patalpoms (IP20). Nemontuokite drėgnose patalpose ar lauke.
– Neatidarykite korpuso. Viduje nėra naudotojo taisomu dalių.
– Relių išėjimai teikia tik valdymo signalus. Elektriniams šildytuvams naudokite išorinį galios kontaktorių, tinkamą apkrovai. Gaisro pavojus.
ES atitikties deklaracija prieinama adresu: a-grid.com/doc
♻ Nemesti su buitinėmis atliekomis (Direktyva 2012/19/ES). Pristatyti į patvirtintą surinkimo punktą.
Pilnas montavimo vadovas: a-grid.com/manual